```
[global]
     # Pour les machines Windows (elle doivent toutes appartenir à ce groupe
     workgroup = workgroup
     # Nom de la machine sur le réseau
     netbios name = bart
     # Dénomination du serveur dans réseau Windows
     server string = Serveur Samba
     # Sécurité au niveau utilisateur avec mot de passe
     security = user
     encrypt passwords = yes
     # On peut naviguer dans les dossiers
     browsable = yes
     # Accès réservé aux machines de ce groupe
     hosts allow = 192.168.0.
     # Pour créer le fichier smbpasswd (ne marche pas à creuser)
     # smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
[public]
     path = home/public
     comment = Fichiers partagés
     read only = no
     guest ok = yes
[perso]
     path = /prive
     comment = Fichiers perso
     read only = no
```